



Крышка без усилия должна надеваться на деталь "камера".

Материал: предпочтительно - твердые марки меди.
В крайнем случае алюминий Д16Т.